

12. Day 1000



- 画面右下の電源ボタンを長押しして電源が切れます。
- 電源が切れた状態で、液晶画面、あるいはこの画面の右下の電源ボタンを長押しすると、電源が再び入ります。



点滅タイマー

品番: 11-50001 価格: 税別 ¥1,500

TEL: 03-5542-0554 FAX: 03-5542-0528

※商品の仕様は図1791に準拠しております。図面と実物の色や形状は異なる場合があります。また、製品のカラーはPC、モニターで表示されたものと異なる場合があります。

会社名			お名前	
会社名	〒			
住所				
電話番号		FAX番号		
メールアドレス				
ご注文商品				
数量				
ご要望				